



# VpCI™ ADDITIVES FOR FORMULATORS

## BioClean 612 バイオ クリーン 612



Bio Dipslide results during treatment with BioClean612

### 製品概要

バイオクリーン612は強力脂肪酸系アמידベースの工業用、有機機浸透性を持った有機系沈殿堆積物分散剤です。

バイオクリーン612は腐敗性微生物が持つ保護皮膜の堆積を阻害する働きがあります。  
(ぬめり、スラッジの抑制)

水系システム全体に分散し常に清浄に保ちます。良性微生物との共同作用により腐敗性微生物の抑制を完璧にコントロールします。

### 物理特性

活性	15 %
比重	1.0 kg/l
pH (25°C, neat)	6
外見	透明微かに濁るか、微かに褐色
水溶性	かなりの率で水に可溶
イオン性	非イオンタイプ
凍結温度	1.67 °C
沸騰点	100 °C

### 使用例

バイオクリーン 612は生物学的分散剤で、腐敗微生物に因る汚染が想定される水処理システムに使用し、水本来の性質を正常に保ちます。

使用中は水の透明性や菌株を、出来るだけ頻繁にモニターする必要があります。

使用量はシステムにより異なるが、下記は使用例及びガイドラインで、参考にして下さい。

### 重度の微生物汚染/クリーニング

バイオクリーン 612を、週 3-4回 100ppmを添加し、一月継続する。その後 50ppmの添加量で、週1-2回添加する。  
(\*\* 100トンに対し10リッター, 5リッター)

### 軽度の汚染/保守

バイオクリーン 612を週 1-2回 50ppm 添加。  
(\*\* 100トンに対し 5リッター)

### 使用時の注意

バイオクリーン 612は 以下の条件/環境で最大の働きをする様設定されています。

pH 域	5.0-12.0
温度	80 °C 以下

バイオクリーン 612を使用する場合は、工程の始点により近くで、充分攪拌後投入します。もし発泡が起きすぎの場合は、1日の添加量を数度に分けて投入します。



包装単位及び保管

バイオクリーン 612容器

- 19 リッター
- 208 リッター

保管

輸入したままの容器に入れ、しっかり栓をして保管

保管温度は7℃から26℃の間で管理する。

シェルフライフは12ヶ月

FOR INDUSTRIAL USE ONLY  
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN  
KEEP CONTAINER TIGHTLY CLOSED  
NOT FOR INTERNAL CONSUMPTION  
CONSULT MATERIAL SAFETY DATA FOR MORE  
INFORMATION

工業用使用に限る  
子供の手の届かない所に保管の事  
容器のふたはしっかり締めて置く事  
飲用を混ざ  
詳細については安全データシートを参照の事

限定責任範囲

ここに記述した内容、技術情報・薦めた使用法はコーテック社の信頼すべきと信ずる事前テストに基づいた物では在るが、その精度・完成度に付いて保証はし無い。コーテック社は到着した貨物に付いては無限責任を問われ無いものとする。但し商品が欠陥品で在ると証明された時は、その商品をコーテック社は交換する義務を負うものとする。交換品を要求するには、商品の到着から6ヶ月以内にコーテック社に申し立てをしなければならぬ。その際の交換品の輸送にかかる経費は申立人の負担とする。

コーテック社は製品の使用にかかる傷害、欠損、被害、また製品の不可使用に付いてもその責を問われ無いものとする。製品の使用に際し、使用者は目的に合った製品番手を事前に自ら確認、決定しなければならない。且つそれに関わるいづれの危険回避負担は使用者に帰するものとする。ここに述べた説明及び使用法・推薦は何れもコーテック社の各責任者の署名無しには何ら強制力・影響力を持たない物とする。前述の責任・責任範囲は固有の物で、他の全ての暗示的・法的責任、及び他の販売・使用目的の適切さに係る無限の言外の責任等に優先する。コーテック社は偶発的・結果的被害について、何れの場合もにその責任を問われ無いものとする。



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA  
(612) 429-1100 Telex 297447  
(800) 4-CORTEC FAX (612) 429-1122

printed on recycled paper 10% post consumer

Revised 10/94. Cortec® is a trademark of Cortec Corporation. © Cortec Corporation 1994. All rights reserved. 10/94-12M

コーテック社指定輸入代理店  
認定技術サービス  
株式会社ネクサスCT  
045-353-8337  
tak.abe@nexus-ct.co.jp

